





GUIDE DE CONFIGURATION DE LA PASSERELLE ERIO SMC

Le contrôleur de traçage thermique Frio S1 est capable de communiquer avec BACnet IP et BACnet MS/TP via une passerelle SMC (FS- EZ3-MOD-BAC). Le Frio S1 dispose d'une interface esclave Modbus RTU pour permettre la communication avec la passerelle SMC. Jusqu'à 32 contrôleurs S1 peuvent être connectés en série à une passerelle SMC. Une liste des objets BACnet disponibles pour chaque contrôleur FrioS1 est incluse à la fin de ce document.

Ce guide de configuration offre aux utilisateurs les données nécessaires pour configurer la passerelle SMC afin d'établir une communication avec les contrôleurs Frio S1. Pour procéder à la configuration de la passerelle, vous devrez également disposer des informations propres au projet, lesquelles sont fournies dans les formulaires inclus à la fin de ce document. Pour toute question, veuillez contacter l'assistance technique de Frio info@frio.co

CONFIGURATION DE LA PASSERELLE SMC À L'AIDE DE L'INTERFACE WEB

Le guide de démarrage de la passerelle SMC est disponible à l'adresse : https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/9069681/118191016

REMARQUE : MSA a fait l'acquisition de SMC et entreprend actuellement un processus graduel de rebranding des appareils de la marque SMC.

1. CONNECTER UN PC À LA PASSERELLE SMC

L'adresse IP par défaut de la passerelle SMC EZ est 192.168.2.101, le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Si le PC et la passerelle SMC se trouvent sur des réseaux IP différents, attribuez une adresse IP statique au PC sur le réseau 192.168.1.xxx. Une fois les paramètres réseau du PC configurés pour correspondre au sous-réseau de la passerelle par défaut, passez à l'étape suivante.

2. OUVREZ VOTRE NAVIGATEUR POUR VOUS CONNECTER À LA PASSERELLE SMC

À l'aide d'un navigateur, accédez à http://192.168.2.101/login/ et une page de connexion SMC s'affichera. Lors de la première ouverture de l'interface graphique de la passerelle dans un navigateur, l'adresse IP de la passerelle apparaîtra comme non fiable Et la fenêtre contextuelle ci-dessous s'affichera. Lorsque la fenêtre Web Server Security Unconfigured s'affiche, lisez le texte et choisissez si vous souhaitez continuer avec HTTPS ou HTTP.

REMARQUE : La section 6.2 du Guide de démarrage de la passerelle SMC décrit les options de sécurité HTTPS et comment les mettre à jour.











3. CONTINUER AVEC LA CONNEXION

Lorsque l'avertissement « Your connection is not private » (Votre connexion n'est pas privée) s'affiche, cliquez sur le bouton Advanced (Avancé) dans le coin inférieur gauche de l'écran. Un texte supplémentaire s'affichera sous l'avertissement. Cliquez sur le texte souligné pour accéder à l'adresse IP. Dans l'exemple ci-dessous, le texte est « Passer à l'adresse 192.168.2.101 (dangereux) ».



4. OUVRIR UNE SESSION EN TANT QU'ADMIN

Lorsque l'écran de connexion apparaît, saisissez le nom d'utilisateur (la valeur par défaut est « admin ») et le mot de passe (trouvé sur l'étiquette de la passerelle).

Nom d'utilisateur = admin

Mot de passe = Le mot de passe par défaut se trouve sur l'étiquette de la passerelle SMC. Un exemple est présenté à la page suivante.

admin	





DELTA-THERM

BRITECH

OUELLET

EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DE PASSERELLE

5. SÉLECTIONNER LE MODE DE SÉCURITÉ DE LA PASSERELLE

Lors de la première connexion à la passerelle, l'écran suivant apparaîtra, permettant à l'utilisateur de choisir le mode que la passerelle doit utiliser. Pour comprendre toutes les options de sécurité, veuillez lire la section 6.2 du guide de démarrage de la passerelle SMC.

	Web server security is not configured
Δ	Please select the web security profile from the options below.
	Note that browsers will issue a security warning when browsing to a HTTPS server with an untrusted self-signed certificate.
Mode	
● HTTPS w	ith default trusted TLS certificate (requires internet connection to be trusted)
◎ HTTPS w	vith own trusted TLS certificate
HTTP (no	ot secure, vulnerable to man-in-the-middle attacks)
Save	

REMARQUE : Les témoins sont utilisés pour l'authentification.

REMARQUE : Pour modifier le mode de sécurité du serveur Web après la configuration initiale, accédez à la section 11.1 du guide de démarrage de la passerelle SMC.

« Modifier les paramètres de sécurité du serveur Web après la configuration initiale ».







6. OUVRIR LA PAGE DE RENVOI SMC

Une fois l'étape 5 terminée, la page d'accueil de la passerelle SMC apparaîtra.

FieldServer EZ Gateway Modbus to BACnet



7. CONFIGURER LES « CONNEXIONS »

Accédez à « Connexions » et remplissez le formulaire en fonction des informations fournies par le client, comme indiqué dans l'image suivante.

- Pour tous les appareils, sélectionnez Modbus RTU R1 Enable et confirmez que les paramètres correspondent à l'image ci-dessous.
- Pour les appareils BACnet IP, sélectionnez BACnet IP Enable
- Pour BACnet MS/TP, sélectionnez **BACnet MSTP R2 Enable** et saisissez les informations de configuration fournies par le client.

Appuyez sur « Enregistrer » et « Redémarrer ».

SMGierra FieldServer EZ Gateway Modbus to BACnet ~ = o: Configuration Modbus RTU R1 BACnet MSTP R1 **BACnet IP** Controls Enable Enable Enable Connections Baud Rate 38400 IP Port Baud Rate 38400 DeviceProxyTM Enable BBMD Parity None v Parity None ¥ Device Profiles Data Bits 8 Public IP Address Data Bits 1 Stop Bits 1 Public IP Port A Bacnet Explore Stop Bits Poll Delay 1 Edit BDT Mode Maste Status + Settings Max Master SMC Cloud™ Gateway is online Modbus RTU R2 **BACnet IP Settings** Max Info Frames 1 O About MAC Address Enable - Logout Virtual Network Number 110 Baud Rate 9600 ternal Network Number 1 1200 BACnet MSTP R2 Parity None Internal Network Number 2 1201 Data Bits 8 Enable Stop Bits 1 ¥ **BACnet MSTP Settings** Baud Rate 115200 ¥ Poll Delay 0.1 Parity Virtual Network Number 1101 Data Bits 8 Modbus TCP Internal Network Number 1 1202 Stop Bits Internal Network Number 2 1203 Mode Maste Enable Max Master Poll Delay 0.1 Max Info Frames 1 Max Concurrent Messages 1 MAC Address 2



FieldServer EZ Gateway Modbus to BACnet

8. IMPORTER DES PROFILS D'APPAREILS S1

Accédez à « Device Profiles » (Profils de l'appareil), appuyez sur « Import->Choose File » (Importer-> Choisir un fichier) et sélectionnez le fichier de configuration Frio S1 fourni « S1-vx.xxprofile » et appuyez sur le bouton « Importer ». Le fichier Profil S1 sera fourni par Frio sur demande.

Appuyez sur « Enregistrer » et « Redémarrer ».

SMG		FieldServer EZ Gateway Modbus to BACnet
o: Configuration * 🚍	Dovice Profiles	Controls
Gateway	Device Profiles	controis
Connections	Profile Name	Reload Defaults
DeviceProxy TM	New_Profile	
Device Profiles	S1	Save Restart
A Bacnet Explorer	Add Import	
⊁ Settings >	First Previous 1 Next Last	Status
SMC Cloud™		Gateway is online
About	Download Excel Profile Generator	
te Logout		

À ce stade, vous devriez remarquer qu'un profil appelé « S1 » a été ajouté.

9. AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

SM

Accédez à « DeviceProxy » et ajoutez un nouvel « Appareil » comme indiqué dans l'image suivante. Les informations requises doivent être fournies par le client sur le formulaire de configuration de la passerelle Frio SMC à la fin de ce document.

	_	De	eviceProx	V [™]									Controls	5
Bateway				-										
Connections			Device Profile	Modbus Connection	BACnet Connection	Modbus Node ID	Modbus Node IP Address	Modbus Node IP Port	BACnet Device Instance	BACnet Device Name	Advanced		Reload	Defaul
)eviceProxy™		1	S1 .	R1 (Modbus R' 🗸	R2 (BACnet M: 🗸	1		502	0	MUW-21470009	۲		Save	Resta
evice Profiles		2	S1 •	R1 (Modbus R' 🗸	R2 (BACnet M: 🗸	2		502] [1	MET-21470016	۲	â		
Bacnet Explorer		3	S1 .	R1 (Modbus R' 🗸	R2 (BACnet M: 🗸	3		502	2	CWS & EQ EAST-	۲			
Settings >		4	S1 •	R1 (Modbus R' V	R2 (BACnet M: 🗸	4		502	3	CWR/S-21470001	۲	Ê	Status	
SMC Cloud™			Add										Gateway is onl	ine
About														
Langel			First Previous	1 Next Last										

- « Modbus Node ID » est l'adresse Modbus RTU du contrôleur traçage thermique Frio S1, dans cet exemple l'adresse = 10
- « BACnet Connection » est le support de transport (BACnet IP ou BACnet MSTP) auquel vous souhaitez associer chaque contrôleur S1.
- « BACnet Device Instance » est un numéro qui identifie un appareil de manière unique sur l'ensemble du réseau BACnet interconnecté. Aucun autre appareil sur un réseau IP BACnet ne peut avoir le même numéro d'instance BACnet. Pour BACnet MSTP, chaque appareil sur une passerelle nécessite un numéro unique.









« BACnet Device Name » est un nom personnalisé pour identifier ce contrôleur Frio S1 dans cet exemple = « S1-Heat . Control »

Répétez l'étape 9 pour ajouter des contrôleurs Frio S1 supplémentaires. Appuyez sur « Enregistrer » et « Redémarrer » lorsque vous avez terminé.

REMARQUE : En appuyant sur le bouton « Avancé », vous pourrez saisir « Description de l'appareil » et « Emplacement de l'appareil ».

10. CONFIGURER LES PARAMÈTRES DU RÉSEAU IP (POUR BACNET IP UNIQUEMENT) Accédez à « Settings->Network » (Paramètres->Réseau) et modifiez les paramètres du réseau IP en fonction des

informations fournies par le client. Après avoir modifié les paramètres réseau, appuyez sur « Enregistrer » et «

Redémarrer ».

REMARQUE : Vous risquez de perdre la connectivité réseau si vous vous trouvez dans un sous-réseau différent de celui saisi dans le paramètre.

SMG						FieldServer E	Z Gateway Modbus to BACn	et
Configuration	~	\equiv	IP Settings					ĩ
Gateway				N1 DHCP Client State				
Connections				N1 IP Address	192.168.2.101			
DeviceProxy™				N1 Netmask	255.255.255.0			
Device Profiles				Default Gateway	192.168.2.1			
🚓 Bacnet Explorer				Domain Name Server 1	8.8.8.8			
≁ Settings	~			Domain Name Server 2	8.8.4.4			
Network							Save	
SMC Cloud™								
About								
€ Logout								





CONNEXION ET TEST DU FRIO S1 ET DE LA PASSERELLE SMC

1. CÂBLAGE DE LA PASSERELLE FRIO S1 ET SMC

Coupez l'alimentation du Frio S1 et de la passerelle SMC et câblez les appareils comme indiqué ci-dessous :



REMARQUE : Jusqu'à 32 contrôleurs Frio S1 peuvent être connectés à chaque passerelle.

2. CONNECTEZ-VOUS AU RÉSEAU LOCAL (POUR TESTER L'IP BACNET)

Connectez la passerelle SMC au réseau local à l'aide d'un câble Ethernet RJ45. Mettez sous tension les deux appareils et, à l'aide d'un navigateur, accédez à « <ip address set> ». La page de connexion de la passerelle SMC devrait s'afficher. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (consulter l'étape 4) et vous devriez pouvoir vous connecter et vérifier les paramètres saisis dans les étapes précédentes.

3. CONNECTEZ LA PASSERELLE À L'ORDINATEUR EN UTILISANT RS485 (POUR TESTER BACNET MSTP) Connectez la passerelle SMC à votre ordinateur à l'aide d'un adaptateur USB vers RS485.



4. CONFIGURATION DES CONTRÔLEURS FRIO S1

À l'aide du menu IHM du Frio S1, accédez à Paramètres->Paramètres Avancés->Modbus et définissez les paramètres Modbus comme indiqué dans le formulaire de configuration BACnet de votre projet. Les paramètres Modbus disponibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Variable	Description	Default	Range/Options
Enable	Enable or disable the serial port	OFF	Bool
Address	Modbus Station Address used to identify the unit.	1	1 to 247
Baud Rate	Baud Rate - the rate at which communications occur on the network	38400	9600, 19200, 38400, 57600
Parity	Defines the type of parity bit to be used with any of the three serial communications ports.	None	None, Odd, Even
Stop Bits	Defines the number of stop bits used with the serial communications port.	1	1, 2

REMARQUE : La valeur « Adresse » doit correspondre à « l'ID de nœud Modbus » entré à l'étape 9.

REMARQUE : « Enable » doit être réglé sur « ON » pour que le S1 puisse communiquer avec la passerelle SMC.

À ce stade, une application logicielle BACnet BMS devrait être en mesure de détecter la passerelle SMC en tant qu'appareil BACnet et de lire les champs/propriétés BACnet associés.







5. TESTER LA CONFIGURATION BACNET

Utilisez une application BMS capable de communiquer en BACnet pour effectuer des tests sur les appareils Frio S1 et les passerelles SMC. L'image suivante montre un test utilisant l'application BACnet Quick Test avec une passerelle SMC connectée à un contrôleur de traçage thermique Frio S1. Pour toute question sur les tests, veuillez contacter l'assistance technique de Frio info@frio.co.

BOCnet Quick Test			Polarsoft
File 🌼 Settings 🔗 Port 💥 Tools	Frio - Brooklyn NY		🌍 Help
 BAChetQuickTest Groups Groups BAChetVIP Frio 51 - ID10 objects Current Voltage RTD Temperature C RTD Temperature C RTD Temperature F Thermistor Temperature F Controller Mode Substate Network Connection Alarm Heater Relay State Force On/Off 	object-name object-type present-value description status-flags event-state reliability out-of-service units cov-increment event-detection-enable	Thermistor Temperature F analog-input 67.54145 Thermistor Temperature F {} normal no-fault-detected false degrees-fahrenheit 0 true	00000000
arch words			

	Canada: 1 800 463-7043 • info@ouellet.com • www.ouellet.com				
	USA: 1 800 525-3622 • USAinfo@ouellet.com • www.ouellet.com				
SBRITECH	1 877 335-7790 • info@britech.ca • www.britech.ca				
	1 800 526-7887 • info@delta-therm.com • www.delta-therm.com				